

18V Akumulátorová bruska na čtvrťinu brusného papíru R18SS4-0

RYOBI®



- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Odstraňuje až 150g materiálu za hodinu
- Orbitální pohyb v rozsahu 1.6mm zaručuje rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Prachový sáček zaručuje účinné zachytávání prachu, čímž udržuje čistotu a pořádek na pracovišti
- Používá brusné podložky se suchým zipem 113x106mm, které umožňují rychlé a snadné upevnění



Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210151384
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	74.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	85.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.2
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Napětí	18V
Obj. č.	5133002918
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113x106
Standardní vybavení	3x brusný papír (hrubost 80, 120 a 240) a prachový sáček
Včetně nabíječky	Ne
Víbrace při jemném broušení - nejistota (m/s²)	1.5
Víbrace při jemném broušení (m/s²)	10.1

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.