

**4ks Sada příslušenství pro ruční
vysavač
RAKFCK04**

RYOBI®



- 4dílná sada příslušenství pro ruční vysavač. Součástí je: 1x prodlužovací tyč, 1x podlahová tryska, 1x štěrbinová hubice, 1x adaptér na prodlužovací tyč
- Určená pro model R18HV-0
- Komplexní sada příslušenství pro ruční vysávání. Ideální pro čištění koberců, tvrdých podlah a štěrbinová hubice pro těžko přístupná místa

EAN kód	4892210183422
Obj. č.	5132004612