

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem RY18PCB-0

RYOBI®



- Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumování pro zlepšený komfort při delším používání
- Výměna příslušenství bez nářadí pro rychlé přechody
- Čisticí prostředky specializované na čištění různých povrchů jsou prodávány samostatně

Úroveň vibrací (m/s ²)	0.8
Akustický výkon (dB Lwa)	80
Dodávaný v	Karton
EAN kód	4892210185587
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	3.9
Kapacita aku (Ah)	-
Napětí	18 V
Obj. č.	5133004729
Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	rýžák
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ne

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.