

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem (1x4.0Ah) RY18PCB-140

RYOBI®



- Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumování pro zlepšený komfort při delším používání
- Výměna příslušenství bez nářadí pro rychlé přechody
- Čisticí prostředky specializované na čištění různých povrchů jsou prodávány samostatně

Úroveň vibrací (m/s ²)	0.8
Akustický výkon (dB Lwa)	80
Dodávaný v	Karton
EAN kód	4058546337759
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	4.2
Kapacita aku (Ah)	4.0Ah
Nabíjecí doba	160
Napětí	18V
Obj. č.	5133004804
Počet dostupných akumulátorů	1
Standardní vybavení	rýžák
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ano

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.