


10ks sada brusných papírů k broušení v koutech SCS10A

RYOBI®



- pro modely ECS1214N, CCC1801M

EAN kód 4892210125422
Obj. č. 5132002675