

Pro rychlé údržbové čištění. Od drobečků až ke zvířecím chlupům, K 55 Pet plus je rychlé a flexibilní. Jednoduše sejmout z držáku na stěně a odstranit nečistoty. Vhodné pro koberce a tvrdé plochy - bez filtračních sáčků.

Vybavení:

- Nabíječka baterií
- Baterie s dlouhou životností
- Držák na stěnu

Objednací číslo: 1.258-509.0**Technické údaje**

Objem nádrže (l)	0,5
Hmotnost vč. baterie (kg)	2
Rozměr displaye (D x Š x V) (mm)	265
Délka teleskopického držadla (mm)	1000-1250
Čisticí výkon pro jedno nabití baterie (m²)	60-100
Napětí baterie (V)	4,8
Napětí (V)	220-240
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Vždy, když je příliš namáhavé použít vysavač nebo jsou smetáček s lopatkou příliš nepohodlné, přijde ke slovu Kärcher 50 - koště s bateriovým pohonem.

Zařízení se zapíná a vypíná nožním spínačem. Díky individuálně nastavitelné teleskopické rukojeti je zaručeno komfortní držení těla.

Odnímání kartáče stisknutím tlačítka, jednoduché a hygienické čištění a výměna kartáče. Vyjímatelná baterie může být nabíjena mimo stroj. Čištění potom může probíhat s 2. výměnným akumulátorem (zvláštní příslušenství) – bez přerušení práce. Tak splňuje stroj vysoké nároky na kvalitu, ergonomii a komfort obsluhy.

S hmotností 2 kg je stroj lehce transportovatelný a lehce se s ním manipuluje.

Přístrojem lze čistit jak tvrdé tak kobercové podlahy. Filtrační sáčky nejsou nutné - tím šetříte peníze i čas. Vyprazdňování nádoby na nečistoty je velmi jednoduché a hygienické. Uživatel se nedostane do kontaktu se špínou.

Díky své nízké výšce se přístroj dostane i pod nábytek. Na základě možnosti čištění u okrajů až do 1 mm získáte výborný výsledek čištění.

Použití

Rychlé a pohodlné čištění tvrdých podlah i textilních podlahových krytin mezi úklidy.

Vybavení a užitek

56 dB (A) na koberci / dlaždicích / dřevě

nízká hlučnost, žádné zatížení hlukem, tichý přístroj

Provoz na baterie

bezšňurový, žádná doba přípravy, rychle po ruce, neohraničený akční rádius

Pojmutí nečistot až do velikosti 12 mm

Pojmutí zvířecích chlupů díky speciálnímu kartáči

Odnímání kartáče stisknutím tlačítka

jednoduché a hygienické čištění a výměna kartáče

Kartáč dosahuje na pravé straně až na kraj krytu a umožňuje čištění okolo krajů až do 1 mm.

Jednoduché vyprazdňování nádoby na nečistoty – žádný kontakt se špínou

Vyjímatelná baterie: nabíjení mimo stroj možné,

žádné přerušení práce, čištění může pokračovat s nasazením druhé baterie (zvláštní příslušenství)

Ergonomická rukojeť

Lehké a komfortní vedení stroje

Fußschžní spínač

žádné ohýbání, pohodlné spínání

Zamete jak tvrdé podlahy tak i koberce a jiné textilní podlahové krytiny

variabilní možnosti použití bez "přepínání", možnosti použití v celém domě. Snadný úklid koberců do výšky vlasu 10mm.

Nízká hmotnost

dobrá manipulace, velmi obratné

Parkovací pozice

Stroj může být při krátkém přerušení práce odstaven v místnosti, násada zůstane vodorovně stát, pohodlná manipulace

Nádoba na nečistoty s klínem na zametání

zabraňuje zpětnému vysypání zametených nečistot, tím zůstane výsledek perfektní

Teleskopická násada

Umožňuje komfortní držení při práci, délka individuálně nastavitelná

Zlepšené uložení kartáče

Snadné čištění koberců až do výšky vlasu 10 mm

Držák na zeď s odkládacím prostorem pro nabíječku

jednoduchá možnost uložení, šetřící místo, stroj a nabíječka jsou uklizeny a ještě k tomu vždy připraveny k použití.
